


ConCorde readman 6

Felhasználói kézikönyv



www.concorde.hu

Fontos tudnivalók:

- A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat.
- Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti tartozékaival használja az egységet. Ha nem megfelelően használja, vagy nem kompatibilis tartozékokkal használja, akkor a garancia automatikusan hatályát veszti, és az ezekből eredő akármilyen károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden esetben egyeznek az Ön készülékén látottakkal.

Tanácsok az akkumulátor használatához:

Két lehetőség van az eszköz energiaellátásának biztosítására: akkumulátor és külső forrás.

A készülékben Li-Ion akkumulátor biztosítja a megfelelő energiaellátást az eszköznek, ha nincs csatlakoztatva a hálózati adapter.

Töltés: Első alkalommal használjon hálózati töltőt a készülék teljes feltöltéséhez. A töltés a készülék tartozékai között megtalálható hálózati töltővel lehetséges. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék megfelelő csatlakozási pontjába, a töltő másik végét pedig a fali aljzatba. Az első alkalommal egy esetlegesen lemerült készülék feltöltéséhez több órára lesz szükség.

FIGYELEM: Tűz, égési vagy egyéb sérülés elkerülésének érdekében, ne szurkálja, ütögesse, ne szedje szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor megrepedhet, robbanhat vagy veszélyes vegyi anyagok távozhatnak belőle.

1. Termékjellemező:

Az Ön által megvásárolt **ConCorde readman 6** készülék E-ink kijelzőt tartalmaz, amely kijelzőnek köszönhetően tiszta, éles kontúrokkal elhatárolható szöveg és képmegjelenítést eredményez.

Ez lehetővé teszi az igazán kényelmes és szórakoztató e-könyv olvasást.

Hosszú tartalmú olvasáshoz a technológiából adódóan az E-ink kijelző a megfelelő választás hisz ez az LCD kijelzőkkel szemben napfényben is jól olvasható és a szemet is jobban kíméli.

A készülék beépített tárhelyére akár többszáz e-könyvet is feltölthet, amivel létrehozhatja saját könyvtárát. Ez a kapacitás sokszorosára növelhető MicroSDHC kártya használatával.

Az eszköz E-ink technológiája révén a készülék csak akkor fogyaszt energiát, ha a kijelző tartalma megváltozik.

Az akkumulátor egy feltöltéssel több ezer lapozást, képernyőváltást tud kezelni, így akár több hétig is használhatja ezt a készüléket.

< Szöveg támogatás: TXT, FB2, HTML, MOBI, RTF, PDB, PDF és EPUB.

< Kép megjelenítés: JPG, BMP, PNG

< Zenei formátum támogatás: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV

2. Tartozékok:

- Hálózati töltő: 1 darab
- Szinkronkábel: 1 darab
- Használati útmutató: 1 darab
- Garancialevél: 1 darab

A minőségi kiszolgálás érdekében a használati utasításban leírt operációs rendszer tartalma, kinézete, állapota megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül az eszköz jobbá tétele érdekében megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért. Kérdéseire a ConCorde fóruma is rendelkezésre áll:

<http://www.concorde.hu/forum>

3. Specifikáció

Kijelző:	6" E Ink 16 színárnyalat, felbontás 1024 x 758, 4:3 képarány
Processzor:	Rockchip 2906
Rendszer memória (RAM):	256MB
Belső memória (ROM):	4GB
Külső memória:	Micro SDHC kártyával bővíthető 32GB-ig
Méret:	162 x 108 x 9.5mm, 229g

4. A készülék kezelőszervei / Menü



A készülék bekapcsolásakor a főmenü választható elemei az alábbiak:

(1) library - Könyvtár

(2) Favourites- Kedvencek

(3) Bookmark - Könyvjelző

(4) Photo - Fotó

(5) Music - Zene

(6) File Explorer - Fájlkezelő

(7) Search - Keresés

(8) Settings -Beállítás

(9) Dictionary – Szótár *

(10) Browser - Böngésző *

A menüben lépkedni az irányválasztó gombbal lehetséges, elfogadtatni az (OK) gombbal lehet , vissza/ki lépni az (o) vissza gombbal lehetséges.

Az első állapotsor az e-könyv olvasás funkciói, a Fotó és zene a szórakozás funkcióválasztói.

* A Szótár és böngésző funkció területi megjelenéstől függően eltérhet, nem mindenütt és minden nyelven áll rendelkezésre.

Csatlakozók, kezelőszervek



- (1) audio: 3,5mm audió fejhallgató csatlakoztatási lehetőség
- (2) MIC: mikrofon bemeneti nyílás
- (3) Reset : röviden megnyomva a készülék újraindítható
- (4) USB Port: kapcsolat a számítógéphez
- (5) microSD: a microSD kártya foglalata
- (6) Power: 5 másodpercig lenyomva a készülék bekapcsolható.



- (1) vissza gomb
- (2) select, választó gomb
- (3) keyb., billentyűzet beviteli gomb
- (4) irányválasztó gombok
- (5) (Ok) választó gomb

5. E-könyv

Az eszköz e-könyv menüjét kiválasztva a készülékben tárolt könyveink olvashatók, nyithatók meg. A kívánt e-könyv kiválasztható az irányválasztó gombokkal lehetséges, megnyitásához nyomjuk le az (OK) gombot. A lapozás szintén az irányváltó gombokkal lehetséges.




The screenshot shows an Android application interface for a library. At the top, the status bar displays the date and time: 12.1.2012 7:06 PM. Below the status bar, the application title "Library" is displayed, along with a search icon and the text "Sort by title". A search bar with the placeholder text "Search" and a magnifying glass icon is located below the title. The main content area displays a list of books, each with a small thumbnail icon, the title, author, datetime, and file size. The books listed are:

- 11111**
Author : 22222
Datetime : 2012-12-01 19:03:05
1MB
Format: epub
- Die Neue Inquisition**
Author : Robert Anton Wilson
Datetime : 2012-12-01 19:03:05
1MB
Format: pdf
- Don Quijote de la Mancha**
Author : Miguel de Cervantes Saavedra
Datetime : 2012-12-01 19:03:05
2MB
Format: epub
- Example of BOM with weight...**
Author : luyy.pan
Datetime : 2012-12-01 19:03:05
89KB
Format: pdf

Beállítások , e-könyv:

Az oldalsó választó gombbal az alábbi 3 lépcsős menüt kapjuk ahol a betűméret, margók állíthatók valamint itt ugorhatunk adott oldalra. Itt lehetséges továbbá az épp olvasott tartalom könyvjelzőkbe való felvétele is.




A készülék háttérvilágítással is rendelkezik. A keyb., billentyűzet beviteli gomb

3 mp-es hosszan nyomásával ez a háttérvilágítás KI és BE- kapcsolható.

6. Photo -Fotó

A fotó menübe jutva a háttérben tárolt és az eszköz által kompatibilis képeink az elérési út választása után tekinthetők meg.



7. Music- Zene

A zene menübe jutva a háttérben tárolt és az eszköz által kompatibilis zeneszámaink az elérési út választása után tekinthetők meg.

Az e-könyv funkciója, hogy könyvolvasáskor az itt kiválasztott háttérszene is szól.




8. File Explorer- Fájlkészlő

Itt választható ki a használatos háttértár (belső tárhely, SD kártya), majd ezt választva tállózzhatunk a fájl szerkezetben.

Az itt tárolt tartalmat kiválasztva (az irányválasztó gombokkal) azonnal az ezt a tartalmat lejátszó/megjelenítő funkcióra ugrunk.

9. Search - Keresés

Ezen funkcióval a tartalmak közt keresőszóval kereshetünk.



10. Setting - Beállítások

Ebben a menüben a készülék beállításait tudjuk végre hajtani. A beállító menübe lépve az alábbi funkciók állíthatók:



- 1: Wireless & Network - hálózat beállítás
- 2: Sound - hang beállítás (hangerő)
- 3: Display - kijelző beállítás (fényerő)
- 4: Privacy - a készülék beállításainak és tartalmának törlése
- 5: Storage - a készülék háttérkapacitásának ellenőrzése, tárhelyek törlése
- 6: Update Library - a könyvtárstruktúra újratöltése, frissítése
- 7: Date: - a dátum és idő beállítása

11. Összekötés számítógéppel

Számítógéppel való csatlakoztatáshoz (médiatartalmak feltöltéséhez) a csomagban található szinkronkábellel kössük a számítógépünkhöz. Ekkor a csatlakozási felületen engedélyezzük a kapcsolat felépülését! (A művelet driver telepítést nem igényel)

